

Embrayage Automatique



Handicap pallié : membres inférieurs gauche

L'embrayage automatique permet l'automatisation de la fonction d'embrayage sur une boîte de vitesse manuelle, sur n'importe quel type de véhicules. Une simple action sur un bouton situé sur le pommeau permet de réaliser le débrayage et ainsi de pouvoir passer la vitesse. Néanmoins, le véhicule peut tout de même être utilisé avec la pédale d'embrayage car le système est neutralisable grâce à un interrupteur. Cet aménagement est très discret du fait qu'il y ait simplement un bouton et un interrupteur présents dans l'habitacle.

L'embrayage automatique de Click'n Go n'intervenant pas sur les organes mécaniques d'origine du véhicule, ses performances ne sont pas altérées.

